

**Problème: Releveur de fil semble cassé.**

Votre machine vient de sortir de son carton et le releveur de fil semble cassé (voir la photo si dessus).

**Solution:**

Tournez le volant (coté droit de la machine) vers vous et le releveur de fil sera visible (voir photo ci dessous). Le releveur de fil sortira que très peu et possède une fente dans lequel vous pouvez mettre le fil par arrière ((pas comme les anciennes machines qui possèdent un releveur de fil avec trou!).

