

FOUTMELDINGEN

Als u een handeling onjuist uitvoert voordat de machine is ingesteld, verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. Volg dan de aanwijzingen uit de tabel. Als u op de steekselectietoets drukt of de handeling juist uitvoert terwijl dit bericht verschijnt, verdwijnt het bericht.

Foutmelding	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
E 1	U hebt het voetpedaal ingedrukt (of de start/stop toets als het voetpedaal niet is aangesloten) en op de achteruit/verstevigings steektoets gedrukt, terwijl de persvoet omhoog stond.	Zet de persvoethendel omlaag voordat u de handeling voortzet.
E 2	Een andere steek dan de knoopsgatsteek of trenssteek is geselecteerd en u drukt het voetpedaal in (of de start/stoptoets als het voetpedaal niet is aangesloten), terwijl de knoopsgathendel omlaag staat.	Zet de knoopsgathendel omhoog voordat u de handeling voortzet.
E3	De knoopsgatsteek of trenssteek is geselecteerd en u drukt het voetpedaal in (of de start/stoptoets als het voetpedaal niet is aangesloten), terwijl de knoopsgathendel omhoog staat.	Zet de knoopsgathendel omlaag voordat u de handeling voortzet.
E4	U hebt de achteruit/verstevigingssteektoets of naaldstandtoets ingedrukt terwijl de spoelwinderas naar rechts staat.	Schuif de spoelwinderas naar links voordat u de handeling voortzet.
E5	U hebt de start/stoptoets ingedrukt terwijl het voetpedaal is aangesloten.	Ontkoppel het voetpedaal en druk vervolgens op de start/stoptoets. Of bedien de machine met het voetpedaal.
E6	De motor blokkeert, omdat de draad verward zit.	Reinig de grijper en verwijder de verwarde draad voordat u de handeling voortzet.

★ OPMERKING

- Als foutmelding “F1” t/m “F9” op de LCD-display verschijnt terwijl u de naaimachine gebruikt, wijst dit mogelijk op een storing. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Piepsignaal bij handelingen (voor modellen die zo'n piepsignaal hebben)

Telkens wanneer u op een toets drukt, hoort u één piepsignaal. Als u op een niet-functionerende toets drukt of een onjuiste handeling uitvoert, hoort u twee of vier piepsignalen (alleen als het model een piepsignaal bij handelingen heeft).

- **Als u een toets indrukt (juiste handeling)**
Er klinkt één piepsignaal.
- **Als u een onjuiste handeling uitvoert of op een niet-functionerende toets drukt**
Er klinken twee tot vier piepsignalen.
- **Als de machine blokkeert, bijvoorbeeld omdat de draad verward zit**
De machine piept vier seconden lang en stopt dan automatisch. Ga na wat de oorzaak van het probleem is en verhelp het voordat u verder gaat met naaien.