




Explication sur l'utilisation d'une aiguille double


Vous pouvez utiliser une aiguille double sur la plupart des machines.
Regardez sur notre site web pour les différentes sortes et tailles d'aiguilles doubles.

1



Enlevez l'aiguille normale.

2




Mettez l'aiguille double en place (comme une aiguille normale, coté plat vers l'arrière).

3a



3b




3c



Mettez en place deux bobines en choisissant une des deux méthodes sur l'image:


- a. Utilisez deux bobines canettes, qui doivent tourner opposé (une fourni le fil en haut, l'autre en bas). Faites attention que les canettes sont lisses et que le fil n'y accroche pas.
- b. Mettez un porte bobine supplémentaire sur la machine.
- c. Utilisez les deux portes bobines qui sont déjà sur la machine.

4



Enfilez la machine comme vous avez l'habitude. Avec les deux fils vous suivez le chemin d'enfilage (regardez votre mode d'emploi) jusqu'à l'aiguille.

5



Séparez les deux fils et guidez les fils chacun par un trou d'aiguille.


matri

www.matri.eu




Attention: Si vous avez une enfile aiguille sur la machine, ne l'utilisez pas!

6a



avant



arrière


Vous pouvez maintenant coudre, faites un essai d'abord. Utilisez le point droit.



www.matri.eu

Pendant la couture les deux fils supérieurs prennent le fil inférieur et forment une sorte de zigzag. Ce zigzag fait que la couture reste extensible.

6b



avant

arrière

Vous pouvez faire une joli ourlet dans un tissu jersey

Bon courage.
L'équipe Matri
www.matri.eu



www.matri.eu