

**Problema: Levetta del tendifilo sembra rotta.**



La macchina da cucire è nuova e all'apertura della scatola, la levetta del tendifilo sembra rotta (vedi immagine qua sopra).

### **Soluzione:**

Gira il volantino (lato destro della macchina da cucire) verso di te e la levetta del tendifilo apparirà (vedi immagine qua sotto). La levetta esce soltanto un pochino da sopra la macchina da cucire e ha una fessura dietro la quale deve passare il filo (dunque non una cruna come una volta sulle macchine vecchie!)

