

Geschild voor alle niet elektronische Naai- en Lockmachines.  
U kunt zelf gemakkelijk het nieuwe pedaal op uw bestaande snoer aanzetten,

Only for mechanical Sewing and Overlock machines.  
Use your old cord, and attach the new foot control.

Vous pouvez monter la nouvelle pédale, en utilisant votre cordon existant.  
Très facile à faire!

Geeignet für alle nicht elektronischen Näh-/ Overlockmaschinen.  
Sie benutzen Ihre alte Schnur und stellen das neue Pedal darauf.

