

## MESSAGGI DI ERRORE

Qualora si effettui un'operazione non corretta prima che la macchina da cucire sia impostata, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello operativo. Seguire le istruzioni riportate nella tabella.

Se si preme il tasto di selezione del punto o si esegue l'operazione in modo corretto mentre è visualizzato il messaggio di errore, il messaggio scompare.

Messaggio di errore	Causa probabile	Soluzione
<b>E 1</b>	E' stato premuto il pedale reostato (o, se il pedale reostato non era collegato, il pulsante "Avvio/stop") e il pulsante "Punti di fermatura/rinforzo" mentre il piedino premistoffa era sollevato.	Abbassare la leva del piedino premistoffa prima di riprendere l'operazione.
<b>E 2</b>	E' stato selezionato un punto diverso da quello per asole o travette ed è stato premuto il pedale reostato (o, se il pedale reostato non era collegato, il pulsante "Avvio/stop") mentre la leva per asole era abbassata.	Sollevare la leva per asole prima di riprendere l'operazione.
<b>E 3</b>	E' stato selezionato il punto per asole o travette ed è stato premuto il pedale reostato (o, se il pedale reostato non era collegato, il pulsante "Avvio/stop") mentre la leva per asole era sollevata.	Abbassare la leva per asole prima di riprendere l'operazione.
<b>E 4</b>	E' stato premuto il pulsante "Punti di fermatura/rinforzo" o il pulsante "Posizione ago" mentre l'albero avvolgitore spolina si trovava a destra.	Spostare l'albero avvolgitore spolina a sinistra prima di riprendere l'operazione.
<b>E 5</b>	E' stato premuto il pulsante "Avvio/stop" con il pedale reostato collegato.	Staccare il pedale reostato, quindi premere il pulsante "Avvio/stop". Altrimenti azionare la macchina utilizzando il pedale reostato.
<b>E 6</b>	Il motore si è bloccato perché il filo è aggrovigliato.	Pulire la guida del crochet per rimuovere il filo aggrovigliato. Dopo aver pulito la guida del crochet, inserire correttamente la custodia della spolina. Se l'ago è incurvato o rotto, sostituirlo. Quindi, infilare correttamente il filo superiore e continuare l'operazione.